

・ Android

ソニー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Xperia 1 V ・ Xperia 1 IV</li> <li>・ Xperia 5 V ・ Xperia 5 IV</li> <li>・ Xperia 10 V ・ Xperia 10 IV (ドコモ版非対応)</li> <li>・ Xperia 10 III Lite ・ Xperia Ace III (ドコモ版非対応)</li> </ul>
シャープ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ AQUOS R8/R8 Pro ・ AQUOS R7</li> <li>・ AQUOS sense8 ・ AQUOS sense7/sense7 Plus</li> <li>・ AQUOS sense6s ・ AQUOS sense6 (ドコモ版非対応)</li> <li>・ AQUOS sense4 lite ・ AQUOS wish3</li> <li>・ AQUOS wish2 (ドコモ版非対応) ・ AQUOS wish</li> <li>・ AQUOS zero6 ・ シンプルスマホ6</li> <li>・ Leitz Phone2</li> </ul>
Google	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Pixel 4シリーズ以降 ・ Pixel 4aシリーズ以降</li> <li>・ Pixel Fold</li> </ul>
サムスン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Galaxy S23/Galaxy S23 Ultra ・ Galaxy A54 5G</li> <li>・ Galaxy A23 5G ・ Galaxy Z Fold5/Flip5</li> <li>・ Galaxy Z Fold 4/Flip 4</li> </ul>
楽天モバイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Rakuten BIG s ・ Rakuten BIG</li> <li>・ Rakuten Hand 5G ・ Rakuten Hand</li> <li>・ Rakuten Mini</li> </ul>
Motorola	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ motorola edge 40 ・ moto g53y 5G</li> <li>・ moto g53j 5G ・ moto g52j 5G II</li> <li>・ moto g52j 5G ・ motorola razr 40 ultra</li> <li>・ Motorola razr 5G (ソフトバンク版非対応)</li> </ul>
京セラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ TORQUE G06 ・ Android One S10</li> <li>・ Android One S9 ・ かんたんスマホ3</li> </ul>
Xiaomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Xiaomi 13T/13T Pro ・ Xiaomi 12T Pro</li> <li>・ Redmi 12 5G ・ Redmi Note 11 Pro 5G</li> <li>・ Redmi Note 10T</li> </ul>

・ iPhone

iPhone	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ iPhoneX ・ iPhone XR/XSシリーズ</li> <li>・ iPhone XR/XSシリーズ ・ iPhone SE (第2世代)</li> <li>・ iPhone 12シリーズ ・ iPhone 13シリーズ</li> <li>・ iPhone SE (第3世代) ・ iPhone 14シリーズ</li> <li>・ iPhone 15シリーズ</li> </ul>
--------	---